


Bedienungsanleitung



Sehr geehrter Hifi-Freund,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät aus dem Hause TRIANGLE entschieden haben. Mit dem AIO C erweitern Sie Ihr Musiksysteem um eine äußerst clevere Komponente. AIO C ermöglicht es Ihnen viele Streamingdienste, Internetradio und vieles mehr auf einfachste Weise in Ihren Musikgenuss zu integrieren.

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, diese Bedienungsanleitung zu studieren. Danach werden Sie die vielfältigen Möglichkeiten von AIO C kinderleicht beherrschen.

Wir wünschen viele musikalisch emotionale Momente mit TRIANGLE!

Die Sicherheitshinweise.

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise für spätere Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie es nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebenes Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass der Ständer/Tisch/das Möbelstück stabil genug ist, um das Gerät zu tragen.
-

- Schützen Sie das Netzkabel vor Tritten oder Einklemmen, insbesondere an den Steckern, und schützen Sie auch den Stecker dort, wo er aus dem Gerät austritt.
- Ziehen Sie den Stecker des Geräts bei Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
- Der Stecker des Geräts muss in die Steckdose passen.
- Verändern Sie den Stecker niemals in irgendeiner Weise.
- Das Gerät sollte an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Wenden Sie sich an Ihren autorisierten TRIANGLE-Händler oder an qualifiziertes Servicepersonal, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit auf das Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände darauf gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.

Der Lieferumfang.

Gebrauchsanweisung für AIO C



1x USB-Kabel

1x USB-Netzteil


1x WLAN-Antenne

1x Miniklinken/Miniklinken-Kabel

1x Miniklinke-RCA-Kabel



Die Anschlüsse und Bedienelemente.



- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Kontroll-LED | 5. Stromanschluss |
| 2. Ein/Aus-Taste | 6. Optischer Ausgang |
| 3. Netzwerkkopplung | 7. 3,5-mm-Stereo-Mini-Klinkenausgang |
| 4. WLAN-Antenne | 8. Anschluss für Ethernet-Kabel |

Die AUDIO-Anschlüsse.


Zwei mögliche Verbindungen:

- Miniklinke (3,5 mm-Stereo): Schließen Sie eines der beiden mitgelieferten Audiokabel an den Miniklinkenaudioausgang (7). Wählen Sie jenes Kabel, dass an Ihrem Verstärker Anschluss finden kann (RCA oder ebenso Miniklinke). Wählen Sie dann an Ihrem Verstärker die korrekte Quelle aus.
- OPTO (Toslink): Schließen Sie ein optisches Digitalkabel (nicht im Lieferumfang) am optischen Digitalausgang (6) an.

Die kabellose Netzwerkverbindung (W-LAN).


- Verbinden Sie AIO C mit dem Stromnetz.
- Sobald AIO C initialisiert ist, leuchtet die weiße LED.
- HIN WEIS: Ergreifen Sie vorher keine Maßnahmen.
- Drücken Sie dann die Connect-Taste an Ihrem AIO C auf der rechten Seite. Starten Sie die App und folgen Sie dann den Anweisungen.

Die Installation unter iOS.




1. Drücken Sie „Gerät hinzufügen“.
2. Das folgende Fenster wird angezeigt. Wechseln Sie nun zu den Einstellungen Ihres Smartphones und dort in die W-LAN-Einstellungen.
3. Wechseln Sie nun in das vom AIO C ausgestrahlte W-LAN. (TRIANGLE AIO C – xxx)
4. Kehren Sie zur TRIANGLE AIO-App zurück.
5. Wählen Sie Ihr Heim-WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das zugehörige Passwort ein.
6. Nun verbindet sich AIO C mit Ihrem Heim-W-LAN-Netzwerk und schaltet das eigene Funknetz aus. Damit kehrt Ihr Smartphone automatisch wieder in ihr Heim-W-LAN-Netzwerk zurück.
7. Ihr AIO C ist betriebsbereit.

Die Installation unter Android.




1. Drücken Sie „Gerät hinzufügen“.
2. Das folgende Fenster wird angezeigt. Wechseln Sie nun zu den Einstellungen Ihres Smartphones und dort in die W-LAN-Einstellungen.
3. Wechseln Sie nun in das vom AIO C ausgestrahlte W-LAN. (TRIANGLE AIO C – xxx)
4. Kehren Sie zur TRIANGLE AIO-App zurück.
5. Wählen Sie Ihr Heim-WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das zugehörige Passwort ein.
6. Nun verbindet sich AIO C mit Ihrem Heim-W-LAN-Netzwerk und schaltet das eigene Funknetz aus. Damit kehrt Ihr Smartphone automatisch wieder in ihr Heim-W-LAN-Netzwerk zurück.
7. Ihr AIO C ist betriebsbereit.


Die App.



Die Navigation erfolgt in 3 Bereichen.



Wischen Sie einfach von links nach rechts über den Bildschirm.





AIO-Geräte können gruppiert werden (Party-Modus)
 WiFi: bis zu 5 Geräte
 LAN: bis zu 10 Geräte





Umbenennen der Zone

Favoriten
Sleep-Modus

Details of the AIO




Güte des WiFi-Signals



Weckfunktion


AIO C kann auch als HotSpot benutzt werden (wenn mit LAN verbunden). Dies erweitert Ihr W-LAN.



AIO C erlaubt Ihnen auf Ihrem Telefon befindliche Musiktitel abzuspielen und auf Musik zuzugreifen, die auf einem NAS in Ihrem Netzwerk gespeichert ist.

Sie müssen die Anwendung autorisieren, Musikinhalte von Ihrem Mobilgerät abzuspielen (siehe TRIANGLEAIO-App-Einstellungen im allgemeinen Menü Ihres Mobilgeräts, abhängig von Ihrem iOS- oder Android-System). Ihre Songs müssen direkt auf Ihrem Telefon gespeichert sein, um darauf zugreifen zu können.

Einige Titel sind möglicherweise durch DRM geschützt, wodurch die Wiedergabe blockiert wird.



Spotify

Sie benötigen ein Spotify Premium-Abonnement.


Nach der Auswahl wird die Spotify-Anwendung gestartet.

Wählen Sie Ihr Lied.

Wählen Sie Ihren AIO C.

Ihr AIOC ist jetzt ein Spotify-Connect-Lautsprecher. Sie können Ihre Musik jetzt direkt über die Spotify-App abspielen, ohne die TRIANGLE AIO-App zu verwenden.

Hören Sie Musik in High Definition: Um Musik in High Definition zu hören, müssen Sie ein Abonnement bei einem Anbieter haben und die entsprechende Anwendung konfigurieren. Beispiel für die Qobuz-Anwendung.



Die Fehlerbehebung.

Hier ein paar Hinweise, die bei einer Fehlfunktion helfen können:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden ist, mit dem AIO C verbunden ist (evtl. Gastnetzwerk o.Ä.)
- Platzieren Sie Ihr AIO näher an Ihrem Router.
- Schließen Sie ein Ethernet-Kabel zwischen Ihrem Router und dem AIO an.
- Überprüfen Sie, ob Ihre Anwendung auf dem neuesten Stand ist, oder installieren Sie die Anwendung neu.
- Starten Sie Ihr Mobiltelefon und Ihr Netzwerk neu.
- Überprüfen Sie die Internetverbindung.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Netzwerk oder ein anderes Gerät einen Großteil Ihrer Bandbreite beansprucht.
- Überprüfen Sie die Empfangsstärke des WLAN-Signals.

AIO CONNECT – Technische Daten

WLAN:	integriert, IEEE 802.11 b/g/n-Standard
Audio-Formate:	APE, FLAC, WAV, Apple Lossless (ALAC), AAC, AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC-v2, MP3, CBR/VBR
Stromversorgung:	5V / 1 A
Eingänge:	USB, Ethernet 10/100M RJ45
Abmessungen B x H x T (mm):	80 x 80 x 20
Gewicht:	0,2 kg
Ausführungen:	Alu Silber

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich.


DISPOSAL

The crossed out wheeled bin label that appears on the back panel of the product indicates that the product must not be disposed of as normal household waste. To prevent possible harm to the environment please separate the product from other waste to ensure that it can be recycled in an environmentally safe manner. Please contact local government office or retailer for available collection facilities.


DISPOSITION

La poubelle sur roulettes barrées X, qui apparaît en logo sur le panneau arrière du produit, indique que celui-ci ne doit pas être traité comme un déchet domestique commun. Afin de protéger l'environnement, ce produit électronique devra être géré séparément et donc recyclé selon les nouvelles normes Européennes Rohs concernant les déchets d'appareils électroniques. Prière de contacter les services concernés gouvernementaux ou votre point de vente pour l'élimination et l'enlèvement de déchets électroniques équipés de composants électroniques.


DISPOSAL

La etiqueta cruzada hacia fuera del compartimiento que aparece en el panel trasero del producto indica que el producto no se debe reciclar como basura normal de la casa. Para prevenir daños posible al ambiente separe por favor el producto de otras basura para asegurarse de que puede ser reciclada de una manera ambientalmente segura. Entre en contacto por favor a su oficina gubernamental local o a su minorista para las instalaciones disponibles de la colección.


RIFIUTI

L'etichetta del cassonetto barrato riportato sul retro dell'apparecchio indica che il prodotto non deve essere smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente, separare questo prodotto da altri rifiuti domestici in modo che possa venire riciclato in base alle procedure di rispetto ambientale. Per maggiori dettagli sulle aree di raccolta disponibili, contattate l'ufficio govenativo locale od il rivenditore del prodotto.


FACHGERECHTE ENTSORGUNG:

Das auf der Geräterückseite angebrachte Label deutet darauf hin, dass das Produkt nicht mit konventionellem Hauskehricht entsorgt werden darf. Um Schäden und Verschmutzungen an Umwelt und Mensch zu vermeiden, muss das Produkt fachgerecht entsorgt und von anderem Abfall getrennt werden. Wenden Sie sich bei Fragen hierzu an Ihren Fachhändler oder an eine öffentliche Informationsstelle.


AFVAL

Het label op de achterzijde van dit apparaat, een afvalbak op wielen met een kruis doorgehaald, geeft aan dat dit apparaat niet samen met gewoon huishoudafval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan onze leefomgeving te voorkomen dient dit apparaat, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval, te worden afgevoerd zodat het op een milieuvriendelijke manier kan worden gerecycled. Neem voor beschikbare inzamelplaatsen contact op met uw gemeentelijke reinigingsdienst of met uw elektronica leverancier.


HÄVITTÄMINEN

Yliuksattua jäteastiaa kuvaava tarra tuotteen takalevyssä kertoo, että tuotetta ei saa käsitellä normaalina talousjätteenä. Ympäristön suojelemiseksi on tuote pidettävä erillään muusta jätteestä ja se on kierrätettävä ekologisesti kestävällä tavalla. Ota yhteyttä laitteen myyjään tai Pirkanmaan Ympäristökeskukseen lähimmän kierrätyskeskuksen löytämiseksi.


AFSKAFNING

Logoet med en skraldespand med kryds over på bagsiden af apparatet indikerer at dette produkt ikke må kasseres som normal husholdningsaffald. For at forebygge mulig skade på miljøet, bedes De separere dette produkt fra andet affald, og sikre at det bliver genbrugt på en miljørigtig måde. Kontakt venligst de lokale myndigheder eller din forhandler for oplysning om nærmeste tilgængelige opsamlingssted for elektronikaffald.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΘΕΙ ΣΑΝ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΤΡΟΠΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Η ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.

